

Raccord avec pro clima CONTEGA FC



1. Dérouler et découper CONTEGA FC à la longueur souhaitée.
2. Enlever le film de séparation et fixer la bande sur la poutre, à l'aide du ruban adhésif.



3. Dans les coins, plier la partie extérieure et former une languette triangulaire.
4. Continuer à enrôler le ruban adhésif autour de la poutre; le frotter pour qu'il adhère bien.



5. Coller les extrémités à l'aide de la colle ORCON F ou DUPLEX.
6. Appuyer à plat sur les languettes de coin lors de l'application de l'enduit.
7. Intégrer le non-tissé dans la couche médiane de l'enduit.
8. En cas d'enduits contenant de la chaux, utiliser une couche d'adhérence.