

## Raccord avec pro clima CONTEGA PV



1. Si nécessaire, dépoussiérer d'abord le support à l'aide d'une brosse.
2. Fixer pro clima CONTEGA PV à la maçonnerie, avec des points de colle ORCON F.
3. Placer les points de colle à env. 2 cm du bord du non-tissé, afin d'éviter la formation d'un vide derrière le ruban.



4. Amener le freine-vapeur jusqu'au ruban.
5. Enlever le film de séparation.



6. Fixer CONTEGA PV à l'aide du ruban adhésif.
7. Former la boucle de dilatation qui compensera les mouvements des éléments de construction.



8. Frotter la bande pour qu'elle adhère bien au ruban adhésif.



9. Appliquer et lisser d'abord l'enduit derrière le non-tissé et l'armure.
10. Placer le non-tissé et l'armure dans l'enduit.



11. Recouvrir l'ensemble d'une couche d'enduit.
12. En cas d'enduits contenant de la chaux, utiliser une couche d'adhérence.